仮面ライダーウィザード
XAMEN RIDER WIZARD

©2012 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

WAP! 07
WIZARD ACTION PLEASE!

# 仮面ライダーウィザード ウォータードラゴン の遊び方

**⚠ 警　告（けいこく）**

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**⚠ 注　意（ちゅうい）**

- 取扱説明書（本書）を必ずお読みください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

くちにいれない

<使用上の注意>

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

**仮面ライダーウィザードの玩具情報はWebサイトをチェック!!**

ボーイズトイパーク 仮面ライダーウィザード　検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/wizard/

**携帯アンケートにご協力ください!!**

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り　2013年8月31日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 789198

## セット内容

◆取扱説明書（本書）…1



仮面ライダーウィザード ウォータードラゴン本体 ….1

ドラゴテイル ….1

ウィザーソードガン ガンモード（開き手バージョン、クリアブルーカラー）….1

ウィザーソードガン ソードモード（開き手バージョン、クリアブルーカラー）….1

## ドラゴテイルの装備

①本体背面の凸部をドラゴテイルの凹部にはめ合わせます。




【後ろから見た図】

②ドラゴテイルを矢印の方向に押し込みます。




※ドラゴテイルは矢印のように可動させることができます。

## 武器の装備

ウィザーソードガン ガンモード（開き手バージョン、クリアブルーカラー）のグリップを図のように持たせます。

※ウィザーソードガン ソードモード（開き手バージョン、クリアブルーカラー）も同様に持たせることができます。

## WAP!シリーズ続々登場!!




※WAP!07ウォータードラゴンに、WAP!シリーズのドラゴパーツが装備できます。
※ドラゴタイマーの装備方法は、WAP!05フレイムドラゴン、ドラゴウイング（R・L）の装備方法は、WAP!06ハリケーンドラゴンの取扱説明書をご参照ください。

**4種そろえてオールドラゴン完成!!**

※画像フィギュアは、WAP!05フレイムドラゴンです。
※オールドラゴン完成には、WAP!シリーズ05・06・07・09が必要になります。